

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

(bočni vetrobrani za zadnja vrata)

Usmerivač vode i vazduha od akrilnog stakla se montira između gumenog zaptivača na vratima i u prostor namenjen za staklo-pri spuštenom prozoru-prema sledećim uputstvima:

- **Spustite prozore na zadnjim vratima, zatim ubacite bočni vetrobran u keder kao na slici 1.**
- **Kad je vetrobran u kederu, sledeći korak je njegovo fiksiranje unutar kedera, koje može biti na dva načina.**
- **Prvi način je najčešći, pomoću žabica (pogledati slike 2, 3, 4). U pakovanju se dobija garnitura plastičnih ili metalnih žabica, zavisi od tipa vozila, odnosno kedera. Jedna strana žabice je ravna dok druga strana ima zube, što možete videti na slici 3. Žabica, odnosno fiksator vetrobrana, se ubacuje nakon prethodnog umetanja vetrobrana u keder, i to tako da ravna strana žabice se okreće ka vetrobranu a strana sa zubima ka gumi, odnosno kederu (pogledati slike 3, 4). Kada se žabica ubaci u keder, izgleda kao na slici 3. Žabica služi da fiksira bočni vetrobran, a ujedno je kanal za staklo, koji omogućava da se prozor zatvara bez ikakvih problema.**
- **Drugi način koji je ređi, pomoću lepka koji je već nanesen po rubu koji se ubacuje u keder. U ovom slučaju se pre ubacivanja vetrobrana u keder, PRVO skida folija sa lepka koji je nanesen po rubu vetrobrana, a zatim se on ubacuje u keder kao na slici 1. Nakon toga je potrebno zatvoriti prozor do kraja, da bi lepak odradio svoju funkciju kako treba. Prozor ostaviti zatvoren 2 do 3 sata.**

VAŽNO: Nije poželjno postavljati vetrobran na principu lepljenja po kišnom i hladnom vremenu.

Prvom prilikom prozor će se tesnije zatvarati, zato dižite i spuštajte uzastopno nekoliko puta, i što je važno prvi put staklo podižite **KRATKIM KORACIMA**, odnosno mic po mic, da bi se vetrobran pravilno uležbio u keder, zatim ostavite prozor nekoliko sati u podignutom položaju. Po potrebi pomozite rukama pri zatvaranju prozorskog stakla.

VAŽNO!

Usmerivač podnosi bez oštećenja blago izvijanje i savijanje, međutim prilikom grubog savijanja lako prsne-naročito pri niskoj temperaturi. Preporučljivo je montirati vetrobrane pri spoljnim temperaturama iznad 15 C°.

Fabrika ne odgovara za oštećenja nastala zbog nepravilnog rukovanja i montaže. Čišćenje se vrši sa sredstvom za pranje stakla. Usmerivač se čisti u mokrom, navlaženom stanju.

